

# Econa-Konzentrat

## Allround-Reiniger

- ▲ Universell anwendbares Reinigungs-Konzentrat
- ▲ Ideal für die tägliche Unterhaltsreinigung
- ▲ Auch als Intensivreiniger einsetzbar
- ▲ Hohe Reinigungsleistung bei niedriger Anwendungskonzentration
- ▲ Materialschonend
- ▲ Trocknet schnell und streifenfrei ab
- ▲ Zertifiziert mit dem Europäischen Umweltzeichen
- ▲ Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung



### Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen Oberflächen, Gegenständen und Bodenbelägen sowie durch Beschichtung geschützten Belagsarten anwendbar.

### Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. 1 Dosierung / Dosierbeutel = 25 ml.

#### Normale Verschmutzung

##### Unterhaltsreinigung (Wischen):

25 ml zu 8 L kaltem Wasser. Verbrauch: 0,1 ml/m<sup>2</sup>.

##### Unterhaltsreinigung (Oberflächenreinigung):

25 ml zu 8 L kaltem Wasser. Verbrauch: 0,1 ml/m<sup>2</sup>.

##### Unterhaltsreinigung (maschinelle Nassreinigung):

25 ml zu 8 L kaltem Wasser. Verbrauch: 0,3 ml/m<sup>2</sup>.

##### Unterhaltsreinigung (Sprühflasche, aerosolfrei):

25 ml zu 8 L kaltem Wasser.

Gebrauchslösung über Dosiergerät DosiJet 4 herstellen. Gebrauchslösung auf die Fläche oder ein Wisch- bzw. Microfasertuch sprühen, wischen, fertig.

Bei leichter Verschmutzung ist die halbe Dosierung ausreichend.

#### Starke Verschmutzung

##### Intensivreinigung (maschinelle Nassreinigung):

50–100 ml zu 8 L kaltem Wasser.

Die Reinigungslösung auf dem Boden verteilen, kurz einwirken lassen, scheuern, Schmutzflotte absaugen, gründlich mit Wasser nachspülen. Verbrauch: 0,7–1,5 ml/m<sup>2</sup>.

Die Dosierung des Produktes ist auch über das Kiehl-Dosiersystem 1:320 bzw. 1:160 möglich.



### Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt. Tenside auf Basis pflanzlicher Rohstoffe hergestellt. Verpackungsmaterial ist recyclebar.

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j251754	240 x 25 ml Dosierbeutel (Karton)	48
j251702	6 x 1 L Dosierflaschen (Karton)	84
j251708	3 x 2 L Flaschen (Karton)	130
j251710	10 L Kanister	60
j251772	200 L Fass	2

# Econa-Konzentrat

## Allround-Reiniger

---

**Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)**

Nichtionische Tenside 5–15 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Lebensmittelfarbstoff, Duftstoffe, Konservierungsmittel (Phenoxyethanol).  
pH-Wert (Konzentrat): ca. 9  
pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 8,5